

GEBRAUCHSANLEITUNG SCHIRMSTÄNDER

SICHERHEIT:

- Dieses Produkt ist schwer. Bewegen Sie den Schirmständer immer mit mindestens 2 erwachsenen Personen.
- Die am Schirmständer vorhandenen Griffe dienen dazu, den Ständer vorsichtig zu verrücken. Sie dürfen keinesfalls dafür verwendet werden, den Ständer hochzuheben.

BEDIENUNG

- Rollen Sie einen Schirmständer mit Laufrollen immer langsam über Ihre Terrasse. Wir empfehlen Ihnen, den Schirm über Unebenheiten auf Ihrer Terrasse zu tragen und nicht zu rollen.
Wenn der Ständer gegen diese Unebenheiten stößt, können die unter dem Ständer befindlichen Rollen abbrechen.
- Sichern Sie einen Schirm mit Laufrollen immer mit allen Bremsen, um ein ungewünschtes Fortrollen zu verhindern.
- Beschweren Sie einen Kreuzfuß immer mit vier geeigneten, ausreichend schweren Steinen. Verwenden Sie den Kreuzfuß niemals, ohne ihn entsprechend zu beschweren.
- Schirmständer dürfen nur von Erwachsenen bedient werden.

WARTUNG

- Flugrost auf Edelstahlrohren kann mit einem Edelstahlreiniger problemlos entfernt werden.
- Granit kann sich nach einiger Zeit verfärben. Sie können die Farbe mithilfe eines Granitpflegemittels wiederherstellen. Diese Pflegemittel imprägnieren, pflegen und schützen den Granit.
- Wir empfehlen, den Schirmständer im Herbst und Winter abzudecken oder in einem geschützten Raum aufzubewahren.

GEBRAUCH

- Platinum-Schirmständer sind ausschließlich für privaten, nichtkommerziellen Gebrauch bestimmt.
Mängel durch Nichtbeachtung unserer Ratschläge, unangemessene Verwendung oder mangelhafte Wartung sind nicht von der Garantie abgedeckt.